

セットアップガイド

LAN-NC1M3G/FX

セットアップの流れ

ローカルエリア内のみでカメラの映像を見る場合

パソコンと同じネットワーク(LAN)上にある本製品の映像を見 る場合のセットアップ手順になります。

カメラの設置

⇒P1 [LAN接続編] STEP1 「本製品を接続する」

カメラの各種設定

⇒P2[LAN接続編] STEP2「基本機能を設定する」

パソコンから カメラの映像を見る

⇒P2[LAN接続編] STEP3「パソコンから本製品の映像を見る」

外出先や外部からカメラの映像を見る場合

ルータを経由して外部のパソコンなどからカメラの映像を見たり、3Gモバイルデータ通信サービス を利用して映像を見る場合のセットアップ手順になります。

DDNSサービス「クリアネット」の登録

⇒P3[インターネット接続編] STEP1「クリアネットに登録する」

カメラの設置と基本設定

⇒P3[インターネット接続編] STEP2「基本機能を設定する」

DDNSなどの設定

3Gデータモデム(USBタイプ)を 利用する場合

⇒P4[インターネット接続編] STEP3「DDNSなどの設定をする」

● DDNSの設定

●ネットワークの設定

インターネット経由で 接続する場合

⇒P4[インターネット接続編] STEP3「DDNSなどの設定をする」

- ●DDNSの設定
- ◆ネットワークの設定◆ブロードバンドルータの設定

インターネットや3G網からカメラの映像を見る

⇒P4[インターネット接続編]STEP4「本製品の映像を見る」

添付ソフトウェアについて

本製品には、カメラの映像をパソコンに録画・再生するのに便利な Windows版のソフトウェア"NC ライブクライアント(緑画ソフト)"および "NC プレイバック(録画データ再生ソフト)"が付属しています。添付ソフ トウェアは、WindowsやMac、iPhoneなどのブラウザから、本製品の映 像を見るだけの場合は必要ありません。

■おもな特長

- ●Windows上から本製品の映像を見ることができます。
- ●複数のWebカメラをまとめて管理できます。
- ●本製品が複数ある場合に、同時に映像を表示したり、切り替えたりして 見ることができます。
- ●本製品の映像を動画または静止画で保存できます。動画の場合、動画 +音声、動画のみ、音声のみなどを選択できます。
- ●保存した映像の再生ができます。
- ●スケジュール管理などユーザーに便利な機能を搭載しています。
- ●映像の変化を判断してアラートを発生させる動体検知機能など、多彩 な機能を搭載しています。

■マニュアルについて

インストール方法および操作方法を説明したマニュアルについては、付属 のCD-ROMのメニュー画面の[ユーザーズマニュアル]ボタンをクリック し、入手してください。ご購入の時期によっては、弊社Webサイトよりダ ウンロードが必要な場合があります。

LAN接続編

LAN上で本製品を利用する

ローカルネットワーク(LAN)上にある本製品の映像を見る場合

■作業の前に

本製品の背面のラベルに記載されたMACアドレス(0~9およびA~Fの 英数字で構成される13文字)をメモしておいてください。

MAC:00018EXXXXXX


※XXXXXXの部分は製品ごとに異なります。

メモ欄

以下の場合は、P3「インターネット接続編」の説明をお読みください • インターネット経由で本製品の映像を見る場合 • 3Gデータモデムを使って本製品の映像を見る場合

●ローカルネットワーク(LAN)上にある本製品の映像をパソコンから見る


本製品で撮影した映像(音声を含む)を、同じローカルネットワーク(LAN)上にあるパソコンで見る場合の接続方法です。例えば、玄関に設置した本製品に写った映像を、 リビングなどにあるパソコンから見ることができます。同じネットワーク上にある複数のパソコンから同時に見ることもできます。



LAN接続編

本製品を接続する

本製品に付属のスタンドまたは市販のカメラ固定 金具をご使用になる場合は、あらかじめ本製品に 取り付けておいてください。




●スタンドまたは固定金具は、本製品の背面にある「カメラ本体固定穴」

に取り付けます。


本製品のLANポートとルータなどを、LANケーブル(ストレート結線)で接続します。 付属のACアダプタを本製品と家庭用コンセントに接続します。


●本製品の電源が入ると、LEDが赤く点灯し、約1分後に緑点滅になります。



■ 基本機能を設定する

ソフトウェアのインストール





●デスクトップにショートカットが作成されます。

次の「設定ユーティリティへのアクセス」へ

Setup

Wizard 2

ネットワーク上のカメラへの接続

Windows 7なら[はい]を、Windows Vistaなら[許可]をクリックします。


1 デスクトップの[Setup Wizard 2]アイコンをダブルクリックします。





4 リストの中から映像を表示したいカメラを選択し、ダブルクリックします。

進みます。



「力」本製品の設定ユーティリティが起動し、映像が表示されます。



- クリック




● 初めて設定ユーティリティにアクセスした場合は、 引き続き基本設定をおこないます。 次の「設定ユーティリティへの基本設定」へ進みます。

本製品の基本設定

1 左フレームにある[構成]をクリックし、 次に[セキュリティ]をクリックします。





3 設定ユーティリティの画面を閉じます。

●パソコンから映像を見る手順は、P3[LAN接続編:STEP3]をお読みください。

本製品のすべての設定を変更できる権限を持つ管理 ルート パスワード 者名[root]ユーザーのパスワードです。管理者名 (ユーザーID)は、変更できません。ユーザーの管理を 設定する前に、必ず「root」ユーザーのパスワードを 設定してください。 設定ユーティリティにアクセスする場合(P3のSTEP3 手順 4 参照)は、「ユーザー名」は「root」に、「パス ワード」には、ここで設定したルートパスワードを入力 します。 ユーザーを作成すると、パスワードを知っている人だ ユーザーの 管理* けが本製品の映像を見ることができるように閲覧を 制限できます。ユーザーの権限は[特権]で選択でき ます。 すべての設定を変更できます。 管理者: オペレータ: 映像の閲覧以外に、映像(音声を含む)の 閲覧に関する設定が可能です。 ビューワ: 映像の閲覧のみ許されるユーザー権限

*セキュリティを設定後、設定ユーティリティにアクセスする場合、ユーザーIDとパスワードを 尋ねられるようになります。設定を変更する場合は、必ず、管理者である「root」ユーザー または、「ユーザーの管理」の「特権」で管理者「に設定したユーザー名でログインしてくだ さい。映像を見るだけの場合は、どのユーザー名でもかまいません。

LAN接続編

パソコンから本製品の映像を見る

STEP1・2の作業が完了したあと、LAN上にあるパソコンから本製品に アクセスして、映像を見る手順を説明します。

- 同一ネットワーク上の本製品に、MacやInternet Explorer以外のWeb ブラウザで接続する場合は、Webブラウザのアドレス欄へ本製品のIPア ドレスを入力してください。
- デスクトップの[Setup Wizard 2] アイコンをダブルクリックします。



- 画面が表示されたら、[次へ]→[OK]を クリックします。
 - ●詳しい説明は、P2「LAN接続編 STEP2:設定ユーティリティ へのアクセス」の手順 2・3 を参照してください。

■ リストの中から映像を表示したいカメラのステータスを ダブルクリックします。

- ダブルクリック ●複数表示された場合は、 P1「作業の前に」でメモした MACアドレスで判別します。

ユーザー認証画面が表示されます。あらかじめ登録した ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



本製品の設定ユーティリティが起動し、映像が表示 されます。



●これで本製品の映像(音声を含む)を見ることができるようになります。

インターネット 接続編

インターネットや 3G通信を経由して利用する

同じネットワーク(LAN)上にある本製品の映像を 見る場合は、P1「LAN接続編」をお読みください。


■作業の前に

本製品の背面のラベルに記載されたMACアドレス(0~9および A~Fの英数字で構成される13文字)をメモしておいてください。

MAC:00018EXXXXXX ※XXXXXXの部分は製品ごとに異なります。 メモ欄



3G通信 3Gデータモデムを使って本製品の映像を見る場合 接続



インターネット接続編

インターネット経由で本製品の映像(音声を含む)を見るには、固定のグローバル

IPアドレスをご利用になるか、ダイナミックDNSの登録が必要です。ここではダ

「クリアネット」は、弊社のダイナミックDNSサービスです。弊社の該当製品を使

インターネットに接続できるパソコンで、Webブラ ウザを使って弊社の「クリアネット」サービスに登録

イナミックDNSサービス「クリアネット」を利用する方法を説明します。

用している場合、2012年5月31日までは無料で利用できます。

します。

クリアネットに登録する



内容が正しければ、[登録]をクリックします。



インターネット

3G通信 接続

アドレス http://www.logitec.co.jp/products/ddns.html

[ご利用の手順]にある「利用規約」をお読みになり、 内容を確認します。

本製品のシリアルナンバーを入力し、[認証]を

必要事項を入力し、[内容確認]をクリックします。

ケリアネットサービス 🖳		Logitec	
ユーザー情報を登録します。必要事	頁を入力し、内容確認がタンを押してください。		
ユーザーID パスワード パスワードの観空用D メールアドレス ニッウネーム 希望ネスト名	「中の1000mm 中角高数の文字まで 中角高数の文字まで 中角高数の文字まで 中角高数・今文字 中角高の文字まで 中角高の文字まで 日本の文字まで 日本の文字		- ① 入力する - ② クリック
ロジテック ホームページ(DDNSサービス)ころいて(Oppyright ® Logited	Cap. All rights reserved	
ユーザーID	お好きな名称のユーザーIDを入力します。 半角英数字20文字以内です。		
100 C 10	ツタ丼***ウ4 0☆ウのグラの パラス ドナスナ		

コジテック ホームページ(DDNSサービスについて)	Dopvright @ Logites Corp. All rights reserved
ユーザーID	お好きな名称のユーザーIDを入力します。 半角英数字20文字以内です。
パスワード	半角英数字4~8文字の任意のパスワードを入力 します。
パスワード(確認用)	もう一度、パスワードを入力します。
メールアドレス	連絡先のメールアドレスを入力します。
ニックネーム	識別用の名称を入力します。お好きな名称を設定できます。全角30文字(半角60文字)以内です。
希望ホスト名	お好みのホスト名称を設定します。 「xxxx.clear-net.jp」のxxxxにあたる部分の名称 です。半角英数字20文字以内です。

登録完了メールのお知らせが表示されます。 [閉じる]をクリックします。




しばらくすると、登録完了メールが届きます。メール の内容のうち、以下の内容をメモしておきます。



●STEP2へ進みます。

クリックします。 ●入力する ご利用の前に、こちらの「利用規約」をお読みください。 規約にご同意いただけた場合、こちらに対象製品のシリアルナンバーを入力くだる



●シリアルナンバーは本製品の裏面に記載しています。

インターネット接続編

基本機能を設定する



インターネット経由で本製品の映像を見る場合、3Gデータモ デムを使って本製品の映像を見る場合は、実際に使用する場 所に設置する前に、いったん設定用パソコンと本製品をLAN で接続し、必要な設定をする必要があります。本製品と設定用 のパソコンが有線LANで接続できる環境をご用意ください。





この時点で3Gデータモデムを接続してください! 3Gデータモデムをご使用の場合は、本製品のUSB ポートに3Gデータモデムを接続しておきます。

基本機能を設定する

P2[LAN接続編:STEP2 基本機能を設定する]をお読み になり、本製品のソフトウェアのインストールと、本製品の 基本設定をしてください。

インターネット

接続

3G通信

接続

●設定が終われば、STEP3へ進みます。

インターネット接続編 STEP DDNSなどの設定をする

DDNSの設定

インターネット 接続

3G通信

▋「インターネット経由で本製品の映像を見る場合」は、 あらかじめ本製品のIPアドレスと使用するポート番号を決めておく必要があります。 [3Gデータモデムを使って本製品の映像を見る場合]は、手順 2 へ進みます。

本製品の インターネットから本製品に正常にアクセスできるように、本製品のIPアドレスを固定します。 IPアドレス IPアドレス= ※ご使用のルータで、固定IPアドレスを割り当てる範囲が指定されている場合、その範囲内のIPアドレスを 指定してください。 本製品にアクセスするために使用するポート番号を決めます。通常は[80]番ポートの使用を 使用する お勧めします。Webサーバ等で80番ポートを使用している場合は、他のサービスのポートと ポート番号 重ならないポートを指定してください。 ※使用できるポートが分からない場合は、1025以降のポートを指定してください。

IPアドレスが重複しないように ご注意ください

IPアドレスを固定する場合に、同一 ネットワーク上に重複するIPアドレ スが存在すると通信が不安定にな ります。

- 他の固定IPアドレスを割り当てた。 機器と重複しないようにします。
- DHCPサーバ機能における自動 割り当て範囲内のIPアドレスと重 複しないようにします。
- 【】 左フレームのメニューを[構成]→[DDNS]の順にクリックします。
- 【】 [DDNSを有効にする]をチェックしたあと、クリアネットの メモ内容を入力し、[保存]をクリックします。



- ●設定が保存されるとメイン画面に戻ります。
- ●次の「ネットワークの設定」に進みます。


ネットワークの設定

インターネット 接続

3G通信 接続

- 左フレームのメニューを[構成]→ [ネットワーク]の順にクリックします。
- 本製品をインターネットへ公開する方法に よって選択する項目が異なります。
 - ●ブロードバンドルータを経由してインターネットへ公 開する場合
 - ⇒[ネットワークタイプ]で[LAN]→[固定IPアドレスを使用] を選択します。
 - ●USBの3Gデータモデムを利用して公開する場合 ⇒[ネットワークタイプ]で[mobilenetwork]を選択します。

- 各項目を設定し、[保存]をクリックします。
 - ●インターネット経由で本製品の映像を見る場合



IPアドレス	前項で決めたIPアドレスを入力します。	
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。通常は[255.255.255.0]です。	
デフォルトルーター	本製品を接続するルータのローカルIPアドレスを入力します。	
※その他の項目は必要に応じて設定してください。		

- ●設定ユーティリティの画面を閉じます。
- ●次の「ルータ側の設定」へ進みます。

●3Gデータモデムを使って本製品の映像を見る場合



イーモバイルの3Gデータモデムをご使用の場合 各項目の初期値は、イーモバイルの3Gデータモデム用にあらかじめ設定されてい ます。イーモバイルの3Gデータモデムをご使用の場合は、項目を設定する必要は ありません。そのまま[保存]をクリックしてください。

pin_code/ access_number/ ユーザー名/パスワード

ご利用になるサービスから提供された情報を 入力します。

- ●設定ユーティリティの画面を閉じます。
- 「STEP4:本製品の映像を見る」へ進みます。

ブロードバンドルータの設定(ルータを経由して公開する場合)

インターネット 接続

USBの3Gデータモデムを利用する場合は、ルータの設定は必要ありません。

通常、インターネットを経由した外部からは、ルータの先につながっている機器へアクセ スできません。以下のいずれかの設定がブロードバンドルータに必要です。

◆ポート転送(ポートフォワーディング)

本製品が使用するIPアドレスとポートをルータに登録します。登録されたポートが開放 されるため、インターネットからアクセスできるようになります。また、ポート指定により 複数台のカメラを一台のブロードバンドルータで公開できます。

♦DMZ

本製品をルータのDMZへ登録することでインターネットからアクセスできるようになり ます。複数台を公開することはできません。すべてのポートが開放されますので、誤って ローカルネットワーク内のパソコンのIPアドレスを指定しないようご注意ください。

■ロジテック製ルータの場合の設定手順



ポート転送機能を優先してご使用ください。ポート転送でうまく接続できない場合は、DMZをご使用ください。

◆ポート転送(ポートフォワーディング)の場合

- ①Webブラウザを起動し、アドレス欄へ「192.168.2.1*」を入力します。 ②ルータの設定画面へログインします。(ユーザー名「admin」、パスワード [admin]*)
- ③[詳細設定(上級者向け)]→[NAT]→[ポート転送]の順にクリックします。 ④[ポート転送を有効にする]を[有効(☑)]にして、本製品のIPアドレスと
- ポート範囲を登録します。 ※初期値です。

◆DMZの場合

- ①Webブラウザを起動し、アドレス欄へ「192.168.2.1* |を入力します。 ②ルータの設定画面へログインします。(ユーザー名「admin」、パスワード [admin]*)
- ③[詳細設定(上級者向け)]→[ファイアウォール]→[DMZ]の順にクリッ クします。
- ④「DMZを有効にする」を「有効(☑)」にして、本製品のIPアドレスを登録 します。
- ※初期値です。

-ネット接続編

本製品の映像を見る

MacでもMohブラウザから映像(音声を含む)を目ろ ことができます。対応ブラウザは「はじめにお読みくだ さい」のウラ面をご確認ください。

インターネット 3G通信 接続

接続

- P1「STEP1:本製品を接続する」をお読みになり、設定が完了した本製品を 実際に使用する場所に設置します。
 - 3Gデータモデムを利用している場合

本製品をLANケーブルで、ルータ等と接続する必要はありません。3Gデータモデムは、USBポートに接続したまま使用します。

パソコンやiPhoneなどから、クリアネットに登録した「ホスト接続名」と 「ポート番号」を、Webブラウザの入力欄に入力し、キーボードの[Enter]キー を押します。

(例) 1025番ポートを使用する場合

80番ポートを使用する場合は、省略することができます。

http://xxxxxclear.clear-net.ip:1025

- ●3Gデータモデムに接続する場合は、「ポート番号」の指定は必要ありません。「ホスト接続名」だけで接続できます。
- **く** ユーザー認証画面が表示されます。 あらかじめ登録したユーザ名と パスワードを入力し、[OK]を クリックします。



4. 本製品の設定ユーティリティが 起動し、映像が表示されます。



●これで本製品の映像(音声を含む)を見ることが できるようになります。